

Instructions


1. Connect your new Festoon String to the end of your existing Festoon set-up.
2. Insert and secure the 20 Festoon bulbs in to the 20 sockets. (Festoon Bulbs are sold separately)
3. Change the **Led#** setting in the menu of the Festoon controller.
 1. Press <MENU> repeatedly until **Led** shows on the display.
 2. Press <ENTER>.
 3. Use <UP> or <DOWN> to select **Led1-Led3**.
 4. Press <ENTER>.



DO NOT connect or disconnect strings while product is powered on.

Remember!

- Each string has 20 sockets for Festoon bulbs.
- Each Festoon controller can control up to 60 bulbs (3 strings)



Led 1	1 Festoon String 20 Sockets Total
Led 2	2 Festoon Strings 40 Sockets Total
Led 3	3 Festoon Strings 60 Sockets Total

- Your Festoon String is designed to be used with the Festoon Controller by Chauvet DJ.



- Your Festoon String is IP43 rated and comes with a cap meant to terminate the end of the Festoon string. ALWAYS terminate the open end of your string when being used outdoors or near moisture. ALWAYS ensure the bulbs hang at a 90° perpendicular angle to the ground.
- DO NOT USE if the string/s are damaged in any way.

Instrucciones


1. Conecte su nuevo Festoon tira al final de su instalación Festoon actual.
2. Inserte y fije las 20 bombillas del Festoon en los 20 casquillos del Festoon String (las bombillas del Festoon se venden por separado).
3. Cambie la configuración de **Led#** en el menú del controlador Festoon.
 1. Pulse <MENU> repetidamente hasta que aparezca **Led** en la pantalla.
 2. Pulse <ENTER>.
 3. Utilice <UP> o <DOWN> para seleccionar **Led1Led3**.
 4. Pulse <ENTER>



NO conecte o desconecte cuerdas mientras que el producto está encendido.

¡Recuerde!

- Cada tira tiene 20 enchufes.
- Cada controlador Festoon puede controlar hasta 60 bombillas (3 tiras)



Led 1	1 tira Festoon 20 enchufes en total
Led 2	2 tiras Festoon 40 enchufes en total
Led 3	3 tiras Festoon 60 enchufes en total

- Su tira Festoon String está diseñada para usarse con el Festoon Controller de Chauvet DJ.



- Su tira Festoon String viene con protección IP43 y viene con una tapa que sirve para terminar el extremo de la tira del festón. Termine SIEMPRE el extremo abierto de su tira cuando la use en exteriores o cerca de la humedad. Asegúrese SIEMPRE de que las bombillas cuelgan en perpendicular, en un ángulo de 90° respecto al suelo.
- NO LO UTILICE si el cable de alimentación, tira/s tienen cualquier tipo de daño.

Instructions


1. Connectez votre nouvelle extension Festoon guirlande à l'extrémité de votre installation Festoon en place.
2. Insérez et serrez les 20 ampoules Festoon dans les 20 connecteurs sur la guirlande Festoon. (les ampoules Festoon sont vendues séparément).
3. Changez le paramètre **Led#** dans le menu du contrôleur Festoon.
 1. Appuyez sur la touche <MENU> de manière répétée jusqu'à ce que l'affichage indique **Led**.
 2. Appuyez sur la touche <ENTER>.
 3. Utilisez les boutons <UP> ou <DOWN> pour sélectionner **Led1Led3**.
 4. Appuyez sur la touche <ENTER>.



NE PAS connecter ou déconnecter les chaînes tandis que le produit est sous tension.

Rappel !

- Chaque guirlande est composée de 20 Prises.
- Chaque contrôleur Festoon peut contrôler jusqu'à 60 ampoules trois guirlandes).



Led 1	1 guirlande Festoon total de 20 prises
Led 2	2 guirlandes Festoon total de 40 prises
Led 3	3 guirlandes Festoon total de 60 prises

- Votre guirlande Festoon String a été conçue pour être utilisée avec le contrôleur Festoon de Chauvet DJ.



- Votre guirlande Festoon String est conforme à la norme IP43 et est livrée avec un capuchon prévu pour fermer l'extrémité de la guirlande Festoon. Prenez soin de TOUJOURS protéger l'extrémité ouverte de votre guirlande lors de l'utilisation en extérieure ou en présence d'humidité. Les ampoules doivent TOUJOURS être positionnées à un angle de 90° perpendiculaire au sol.
- NE PAS UTILISER si les guirlande/s sont endommagées de quelque manière que ce soit.

Anweisungen

- Schließen Sie Ihre neue Festoon String am Ende Ihrer vorhandenen Festoon-Installation an.
- Schrauben Sie die 20 Festoon-Glühlampen fest in die 20 Fassungen der Festoon-Lichterkette ein. (Festoon-Glühlampen sind separat erhältlich.)
- Ändern Sie die Einstellung für **Led#** im Menü des Festoon-Controllers.
 - Betätigen Sie wiederholt <MENU>, bis **Led** auf der Anzeige angezeigt wird.
 - Betätigen Sie <ENTER>.
 - Mit <UP> oder <DOWN> wählen Sie **Led1Led3** aus.
 - Betätigen Sie <ENTER>.



Keine Strings verbinden oder trennen, während Produkt eingeschaltet ist.

Achtung!

- Jede Lichterkette hat 20 Steckdosen.
- Jeder Festoon-Controller kann bis zu 60 Glühbirnen (3 Lichterketten) ansteuern

- Ihre Festoon String- wurde für eine Verwendung mit dem Festoon-Controller von Chauvet DJ entwickelt.



- Ihre Festoon String- verfügt über die Schutzart IP43 und wird mit einer Kappe für den Abschluss des Endes der Festoon-Lichterkette geliefert. Das offene Ende der Lichterkette muss bei einer Verwendung im Außenbereich oder in der Nähe von Feuchtigkeit IMMER einen Abschluss erhalten. Die Glühbirnen müssen IMMER im 90-Grad-Winkel zum Boden aufgehängt werden.

- NIEMALS VERWENDEN, wenn die Lichterkette in irgendeiner Weise beschädigt sind.

Menü Nach oben
 Enter Nach unten

Led 1 | 1 Festoon-Lichterkette
20 Steckdosen.

Led 2 | 2 Festoon-Lichterketten
40 Steckdosen

Led 3 | 3 Festoon-Lichterketten
60 Steckdosen

Istruzioni

- Collegare Festoon String all'estremità dell'installazione Festoon esistente.
- Inserire e fissare le 20 lampade Festoon nelle 20 prese della striscia Festoon. (Le lampade Festoon sono vendute separatamente).
- Modificare l'impostazione **Led#** nel menù del controller Festoon.
 - Premere ripetutamente <MENU fino a visualizzare sul display **Led**.
 - Premere <ENTER>.
 - Utilizzare <UP> oppure <DOWN> per selezionare **Led1Led3**.
 - Premere <ENTER>.



NON collegare o scollegare le stringhe mentre il prodotto è acceso.

Tenere presente!

- Ogni striscia ha 20 presa.
- Ogni controller Festoon può controllare fino a 60 lampade (tre strisce).

- La striscia Festoon String deve essere utilizzata con il Controller Festoon di Chauvet DJ.



- La prolunga Festoon String, classificata IP43, viene fornita completa di cappello di terminazione da inserire all'estremità della striscia Festoon. Utilizzarlo SEMPRE per terminare l'estremità aperta della striscia in caso di impiego in esterni o in prossimità di condensa. Assicurarsi SEMPRE che le lampade siano perpendicolari al suolo.

- NON UTILIZZARE in caso le strisce presentino danni di qualsiasi genere.

Menu Up
 Enter Down

Led 1 | 1 striscia Festoon
20 presa in totale

Led 2 | 2 strisce Festoon
40 presa in totale

Led 3 | 3 strisce Festoon
60 presa in totale

Instructies

- Sluit uw nieuwe Festoon String aan op het einde van uw bestaande Festoon-opstelling.
- Plaats de 20 Festoon-lampen in de 20 armaturen op het Festoon-snoer. (Festoon-lampen worden apart verkocht).
- Wijzig de **Led#**-instelling in het menu van de Festoon-controller.
 - Druk herhaaldelijk op <MENU> totdat **Led** op het beeldscherm wordt weergegeven.
 - Druk op <ENTER>.
 - Gebruik <UP> of <DOWN> om **Led1Led3** te selecteren.
 - Druk op <ENTER>.



Plaats de 20 Festoon-lampen in de 20 armaturen op het Festoon-snoer. (Festoon-lampen worden apart verkocht).

Niet vergeten

- Elk streng heeft 20 contactdoos.
- Elke Festoon-controller kan tot 60 lampen aansturen (3 strengen).

- Uw Festoon String is ontworpen voor gebruik met de Festoon Controller van Chauvet DJ.



- Uw Festoon String gecertificeerd volgens IP42 en wordt geleverd met een dop die is bedoeld voor het einde van het Festoon-snoer. Sluit het open einde van uw snoer ALTIJD af als deze buiten of in de buurt van vocht wordt gebruikt. Zorg er ALTIJD voor dat de lampen in een hoek van 90° loodrecht op de grond hangen.

- NIET GEBRUIKEN als of de streng op enige wijze zijn beschadigd.

Menu Previous
 Enter Next

Led 1 | 1 Festoon String
20 contactdoos

Led 2 | 2 Festoon Strings
40 contactdoos

Led 3 | 3 Festoon Strings
60 contactdoos