



Swarm 4

Swarm 4 inunda las pistas de baile con dinámicos haces de luz rojos, verdes, azules y ámbar que giran en ambas direcciones. Los colores pueden ser controlados por separado, así como el giro del motor en cualquier dirección.



Lo destacado

- Efecto de LED de cuatro colores que inundan la pista de baile con haces de luz con movimientos excitantes
- Múltiples combinaciones de colores con LEDs de color rojo, verde, azul y ámbar
- Produce decenas de nítidos haces de luz multicolor, gracias a las 8 lentes rectangulares
- Coordine el color de la luz con el del ambiente con el control individual de color
- Cree efectos con cambios constantes con el motor que gira en ambas direcciones a velocidad variable
- Ahorre cables y extensiones alimentando en cadena varias unidades
- Los programas audiorítmicos danzan al compás de la música
- Acceda fácilmente a los programas automáticos precargados mediante DMX o de forma independiente y en modo maestro/esclavo
- Se ajusta perfectamente en la mochila opcional CHS-40 VIP

Especificaciones

- Canales DMX: 4
- Conectores DMX: XLR de 3 pines
- Fuente de iluminación: 4 LED (1 rojo, 1 verde, 1 azul, 1 ámbar) de 2W (700mA), 50,000 horas de vida estimadas
- Ángulo de cobertura: 65°
- Alimentación en cadena: 26 unidades @ 120V; 40 unidades @ 230V
- Entrada de voltaje: Autoajustable de 100 a 240 VCA, 50/60Hz
- Potencia/corriente: 34W, 0.3A @ 120V 60Hz 39W, 0.2A @ 230V 50Hz
- Peso: 3.7 kg (8.2 lb)
- Tamaño: 308 x 189 x 308 mm (12 x 7 x 12 in)

Lo que incluye

- Cable de alimentación
- Garantía
- Guía rápida